

BROYEUR BUGNOT BVN45



Caractéristiques techniques

Moteur : Vanguard Briggs et Stratton - Puissance : 18 CV

Dimensions de la machine : Longueur : 3m - Largeur : 1,50 m - Hauteur : 2 m Poids 400 kg

Diamètre de coupe des branchages : de minimum 1 cm à 10 cm maximum.

Au-dessous de 1 cm, utiliser la tondeuse à gazon (voir vidéo broyage tondeuse sur www.abctoutvu.com)

Système de coupe : 24 fléaux mobiles

Système No stress : régulateur automatique de broyage

Remorque routière 500 kg = permis B

Valeur : 11 800 euros TTC. Etat neuf au 27/07/2016

Infos pratiques

Le carburant utilisé est du **SP 95**.

Le broyeur est prêté avec le plein de carburant ; il devra donc être rendu « réservoir plein ». Attention ! les réparations découlant d'une erreur ou d'une mauvaise qualité de carburant sont à la charge de l'emprunteur. Aucune opération d'entretien ni de réparation ne doit

être réalisée par l'emprunteur hormis le remplissage du réservoir à carburant.

Trémie de chargement des branchages avec volet ouvert pour le travail ; volet fermé pour le déplacement.

Barre de commande du rouleau ameneur permettant de faire fonctionner le rouleau en marche avant, arrière ou stop.

Goulotte d'éjection orientable, en desserrant, orientant et resserrant la goupille noire.

Bouton d'arrêt d'urgence au-dessus de la trémie. **Pour broyer, s'assurer que le bouton d'arrêt d'urgence est bien désactivé (position levée)**

A NOTER : Les branches sèches sont plus dures à broyer que les branches fraîchement coupées. La machine possède un régulateur automatique de broyage selon le volume et le diamètre des branches apportées dans la trémie. Il faut donc veiller à ne pas vouloir aller plus vite que le rythme de la machine au risque de l'abîmer.

NE PAS TOUCHER le boîtier RCT Bleu ni le compteur d'heures

NE RIEN DEMONTER, NE PAS EFFECTUER DE REPARATIONS sur la machine

NE PAS LAVER le broyeur

N'INTRODUIRE AUCUN CORPS ETRANGER : cailloux, métaux, terre

LAISSER LE BROYEUR SE VIDER PENDANT QUELQUES MINUTES AVANT DE L'ETEINDRE

Equipements de protection

Une caisse d'accessoires contenant le manuel d'utilisation du broyeur, un antivol sur tête d'attelage, deux paires de gants, une paire de lunettes de protection, un casque anti-bruit, un entonnoir à essence est prêtée avec le broyeur.

Lieu de rendez-vous et conditions de prêt

Au SICTOM : 784, chemin de la déchèterie 38510 PASSINS, au jour et à l'heure convenus avec le SICTOM, avec un véhicule muni d'une boule d'attelage, votre numéro de police d'assurance responsabilité civile, votre attestation d'assurance (carte verte) garantissant que votre véhicule peut tracter un matériel de 500 kg, un chèque de caution de 1 000€ à l'ordre de la trésorerie de Morestel.